

Záruční list

Technologický postup, Zásady použití vazníkové konstrukce

**Záruční doba začíná běžet dnem předání díla dle smlouvy č. xxxx/xx.
Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce uvedené ve smlouvě.**

Použití výrobku: Konstrukce krovu, nosné a opěrné konstrukce, např. vazníky, průvlaky, ztužidla, rámy, mansardy.

Manipulace: Při manipulaci s výrobkem je nutné dodržet rozmístění závěsů v závislosti na tvaru a velikosti. Nutno zabránit mechanickému poškození, překlopení, zkroucení apod.
Při dopravě dbát na řádné upevnění všech prvků.

Skladování: Na vyrovnaných podkladech, chránit před zemní vlhkostí. Pokud možno skladovat zakryté. Umístění podkladů musí respektovat tvar vazníku (podkládat pod styčníky).

Expedice: Podle přání zákazníka (při dodržení podmínek manipulace a skladování) ve svazcích kamionem, vagónem.

Montáž vazníků:

- podpora musí být umístěna podle výkresové dokumentace
mezi dolním pasem vazníku a nenosnými příčkami musí být mezera min. 5 cm!
- vazník musí být ukotven podle projektu
- vazník musí být umístěn v osové vzdálenosti podle statického výpočtu s tolerancí 2 cm
- vazník musí být namontován svisle
- ztužení konstrukce musí být provedeno podle projektu a kompletně před započítáním dalších prací
- veškeré úpravy vazníků provedené jinou firmou než výrobcem musí schválit výrobce, resp. jím pověřený statik
- vazník uzavřený v konstrukci musí být v dostatečně větraném prostoru, nebo musí být izolovaný od nadměrné vlhkosti.
- objednavatel nebo investor je povinen zajistit kontrolu funkčnosti větrání střešního prostoru tvořeného vazníkovou konstrukcí nejpozději do 6 měsíců po dokončení stavby (nejlépe před kolaudací)
V případě vysoké vlhkosti v prostoru konstrukce je povinen zajistit nápravu a následnou kontrolu.

Zatížení konstrukce:

Pro investora, majitele a objednatele podle aktuálních majetko-právních vztahů platí povinnost:

- **zatížit konstrukci pouze projektovaným zatížením**
- **sledovat zatížení sněhem na základě předávacích dokladů – statického výpočtu a nepřipustit překročení této hodnoty**
- **není dovoleno přetěžovat konstrukci ani krátkodobě, např. uložení materiálu**

Za dodržení jednotlivých zásad v jednotlivých fázích montáže podle těchto „Zásad použití vazníkové konstrukce“ odpovídají firmy provádějící dopravu, skladování, dopravu, montáž vazníkové konstrukce.

Po předání namontované konstrukce odpovídá za dodržení „Zásad“ objednavatel, který je povinen předat potřebné informace jak investorovi, tak navazujícím činnostem při dokončení stavby.

Nebudou-li objednavatelem, investorem, nebo cizími firmami, které dokončují stavbu respektovány tyto "Zásady použití vazníkové konstrukce", nelze uznat případné reklamace plynoucí z jejich porušení a nimi související.

Ve Žluticích
dne

.....
zhotovitel Ing. Jan Hutkay